IDENTIFICAÇÃO

Proprietário:	
Endereço	
Nº	
CidadeUF	
Modelo da Máquina	
Número de Série	
Ano de Fabricação	
Nota Fiscal Nº	
Data /	
Distribuidor Autorizado]

CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1. JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A JUMIL, garante que os implementos agrícolas e respectivas peças, de sua fabricação, aqui denominados simplesmente PRODUTO, estão livres de defeitos, tanto na sua construção como na qualidade do material.
- **2.** As questões relativas à concessão da Garantia serão reguladas segundo os seguintes princípios:
 - 2.1. A Garantia constante deste Certificado será válida:
- a) pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data da efetiva entrega do **PRODUTO** ao consumidor agropecuarista;
- b) somente para o **PRODUTO** que for adquirido, novo, pelo consumidor agropecuarista, diretamente do Revendedor ou da **JUMIL**, ressalvado o disposto no item 2.3.
- **2.2.** Ressalvada a hipótese do subitem seguinte, a Garantia ao consumidor agropecuarista será prestada por intermédio do Revendedor da **JUMIL**.
- 2.3. Se o PRODUTO for vendido a consumidor agropecuarista, por revendedor que n\u00e3o seja Revendedor da JUMIL, o direito \u00e0 Garantia subsistir\u00e1, devendo, neste caso, ser exercido diretamente perante a JUMIL, nos termos deste Certificado.
- **2.4.** A Garantia não será concedida se qualquer dano no **PRODUTO** ou no seu desempenho for causado por:
 - a) negligência, imprudência ou imperícia do seu operador;
- b) inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção, contidos no Manual de Instruções.
- 2.5. Igualmente, a Garantia não será concedida se o PRODUTO, após a venda, vier a sofrer qualquer transformação ou modificação, ou se for alterada a finalidade a que se destina o PRODUTO.
- **2.6.** O **PRODUTO** trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da *JUMIL*, devendo ser -lhe entregue, cumpridas as exigências legais aplicáveis.
- **2.7.** Em cumprimento de sua política de constante evolução, a **JUMIL** submete, permanentemente, os seus produtos a melhoramentos ou modificações, sem que isso constitua obrigação para a **JUMIL** de fazer o mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.
- 2.8. A JUMIL não será responsável por indenização de qualquer prejuízo de colheita, decorrente de regulagem inadequada de dispositivos do PRODUTO, relativos à distribuição de semente ou de adubo.

Manual de Instruções *JM 2640 EX PD* **ÍNDICE**

1 -	Introdução	4
	Apresentação	
	Normas de Segurança	
	Especificações Técnicas	
	Opcionais	
	Discos opcionais	
	Composição do produto	
	Montagem do produto	
	Preparo para uso	
	Distribuição de sementes	
	Seletor	
	Corpo do distribuidor	
	Inserto de apoio do disco	
	Tampa do distribuidor	
	Regulagem na distribuição	
	Troca de disco para sementes	
	Plantio direto ou convencional	
	Disco de corte no plantio direto	
	Aplicadores de fertilizantes	
	Disco duplo desencontrado de fertilizantes	
	Sulcador escamoteável	
	Regulagens de profundidade do adubo e da semente	
8.4.1 -	Hastes de molas duplas	20
8.4.2	- Controle de profundidade das sementes	20
	Compactação e cobertura da semente	
8.6 -	Disco duplo semeador	2
	Aplicação do adubo e da semente	
	Acoplamento ao trator	
	- Preparação do trator	
	Acionamento	
	Cardan homocintetico	
8.9.1.1 -	Especificação do cardan	27
	Angulo maximo de juntas	
	Lubrificação	
	Engate do eixo cardan	
8.9.1.5 -	Pino de engate rapido	29
	Regulagem de comprimento	
8.9.1.7 -	Correntes	3
9 -	Regulagens	32
9.1-	Regulagem e quantidade de sementes	32
9.2	- Distribuição de fertilizantes	34
9.2.1 -	- Calculo para distribuição do adubo	34
10 -	Esquema de montagem e espaçamentos	38
	- Lubrificação	
	Objetivos da lubrificação	
11.2 -	Simbologia de lubrificação	44
	Tabela de lubrificantes	
	Pontos de lubrificação	
	Incidentes e possiveis causas	
	Catalogo de peças	53
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1 - INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir o implemento fabricado com o que há de mais moderno em tecnologia e eficiência no mercado, garantido pela consagrada marca **JUMIL**.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo no manejo correto de uso para que possa obter o melhor desempenho e vantagens que o equipamento possui. Por esta razão, recomenda-se proceder a sua leitura atenta antes de começar a usar o equipamento.

Mantenha-o sempre em local seguro, a fim de ser facilmente consultado.

A **JUMIL** e sua rede de revendedores estarão sempre à sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias do seu equipamento.

Fone: (16) 3660-1061 Fax: (16) 3660-1116 WebSite: www.jumil.com.br

2 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Plantadora Adubadora *JM 2640 PD Exacta Jumil*, surgiu através da coleta de informações dos produtores de todo país e América do Sul. Nossas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Engenharia de Produtos e de Processos, utilizaram as mais modernas técnicas de projeto e analise estrutural bi e tridimensional (2D e 3D), os mais avançados softwares de CAD e CAE, com o apoio da UNICAMP e EFEI. Com estas poderosas estações de trabalho, em uma visão global a *Jumil* idealizou este novo implemento padronizado TOP (Tecnologia para Otimização do Plantio). A partir de agora, todo CLIENTE *Jumil* terá em suas máquinas o que há de melhor.

A qualidade e tradição da **Jumil** aliada aos conhecimentos tecnológicos de ponta, proporciona ao agricultor o que a há de mais moderno no sistema de plantio do mundo, buscando atender as suas necessidades, quanto a robustez, simplicidade de operação e precisão no plantio.

Após vários testes com agricultores das mais diversas regiões, temos a certeza que de que este produto único, irá atender suas expectativas, pois a *EXACTA* é a PRECISÃO com a SIMPLICIDADE que você esperava há tanto tempo.

Como é um equipamento que alia alta qualidade e tecnologia, é necessario que utilize este manual, para obter seu mais alto desempenho, através de suas regulagens e manutenção.

Em caso de duvida, consulte nossos serviços técnicos pelo telefone (16) 3660-1061, fax (16) 3660-1116, ou visite nosso website **www.jumil.com.br** .

A **Jumil** e sua revenda estarão à sua disposição para um apoio permanente junto a **EXACTA** AIR.

VOCÊ é o incentivo para buscarmos sempre o aprimoramento contínuo.

3 - NORMAS DE SEGURANÇA

A **JUMIL** ao construir suas Máquinas e Equipamentos Agrícolas, tem como objetivo principal ajudar o HOMEM a desenvolver um melhor PADRÃO DE VIDA. Porém, na utilização dessas máquinas há dois cuidados principais a RESPEITAR:

NÃO DESTRUA O EQUILÍBRIO BIOLÓGICO UNIVERSAL, EFETUANDO TRABALHOS AGRÍCOLAS INCORRETOS.

NÃO CONSINTA QUE A MÁQUINA O DESTRUA. OBSERVE FIELMENTE AS NORMAS DE SEGURANÇA. NÃO FACILITE!

- 1) Utilize sempre os estribos apropriados para subir ou descer do trator;
- 2) Ao colocar o motor em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ABSOLUTAMENTE CIENTE do conhecimento completo do manejo do trator e equipamento. Coloque sempre o câmbio em ponto morto, desligue a Tomada de Potência e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra;
- 3) Não coloque o motor em funcionamento em locais fechados, pois os gases do escapamento são tóxicos;
- 4) Ao manobrar o trator para o engate de implementos ou máquinas, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém por perto; faça as manobras em MÁRCHA LENTA e esteja preparado para frear numa emergência;
- 5) Ao manejar máquinas ACIONADAS PELA TOMADA DE POTÊNCIA, (engatar, desengatar ou regular) DESLIGUE A TOMADA DE POTÊNCIA, PARE O MOTOR E RETIRE A CHAVE DE PARTIDA DO CONTATO. NUNCA FACILITE!
- 6) Quando utilizar roupas folgadas, tenha o máximo de cuidado; não se aproxime demasiadamente dos conjuntos em movimento, suas roupas poderão enroscar provocando acidentes;
 - 7) Não faca regulagens com a máguina em movimento:
- 8) Ao trabalhar com implementos ou máquinas, É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE OUTRA PESSOA ALÉM DO OPERADOR, TANTO NO TRATOR COMO NO IMPLEMENTO, a não ser que exista assento ou plataforma adequada para essa finalidade;
- 9) Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com redobrada atenção, procurando sempre manter a estabilidade necessária; em caso de começo de desequilíbrio, reduza a aceleração, mantenha o equipamento no solo, e vire as rodas do trator para o lado da descida;
- 10) Nas descidas, mantenha o trator sempre engatado, com a marcha que usaria para subir;
- 11) Ao transportar a máquina acoplada ao trator ou nos viradouros do plantio, recomendamos tomar cuidado, reduzindo a velocidade para não forçar o cabeçalho ou a Barra Porta-Ferramentas;

- 12) A não ser em ocasiões específicas, os pedais do freio deverão estar ligados entre si (não independentes);
- 13) Se após engatar um implemento no sistema de três pontos do hidráulico do trator, verificar que a frente do mesmo está demasiadamente leve, querendo começar a levantar (empinar) coloque os pesos necessários na frente;
- 14) Ao sair do trator, coloque o câmbio em ponto morto, abaixe os implementos que estiverem levantados, coloque os comandos do sistema hidráulico em posição neutra e acione o freio de estacionamento;
- 15) Quando abandonar o trator por um longo período, além dos procedimentos do item anterior, pare o motor e engate a primeira velocidade se estiver subindo, ou marcha a ré se estiver descendo;
- 16) CUMPRA FIELMENTE TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA ELABORADAS PELO FABRICANTE DO TRATOR:
- 17) DEVERÁ TER O MÁXIMO CUIDADO AO MANUSEAR SEMENTES TRATADAS, DEVENDO SOLICITAR AASSISTÊNCIA DE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. NÃO MANIPULAR SEMENTES TRATADAS COM AS MÃOS NUAS:
- 17.1) DEVERÁ LAVAR AS MÃOS E PARTES EXPOSTAS DO CORPO COM ABUNDÂNCIA DE ÁGUA E SABÃO, AO FIM DE CADA TURNO DE SERVICO. PRINCIPALMENTE ANTES DE COMER. BEBER OU FUMAR:
- 17.2) Não lance restos de sementes tratadas e/ou de pesticidas junto a poços de água potável, cursos de água, rios e lagos;
 - 17.3) Inutilize as embalagens vazias;
- 17.4) Mantenha as embalagens originais sempre fechadas e em lugar seco, ventilado e de difícil acesso a crianças, irresponsáveis e animais;
 - 17.5) Evite contato com a pele;
- 17.6) Antes de utilizar pesticidas, LEIA O RÓTULO E SIGA AS INSTRUÇÕES.
- 18) Ao transitar com a máquina em rodovias, deverá observar os seguintes cuidados adicionais:
- a) Se a máquina estiver equipada com marcadores de linhas, os braços deverão estar levantados e fixos, com os discos voltados para o interior.
- b) As máquinas com largura inferior ou igual a 3 metros poderão circular desde que providas da sinalização adequada consultar o CIRETRAN ou a Policia Rodoviária do seu estado.
- c) As máquinas que vierem a encobrir as luzes de sinalização traseira do trator, deverão possuir luzes traseiras alternativas.

⚠ ATENÇÃO

Ao receber seu Implemento Jumil, confira atentamente os componentes que acompanham a máquina e leia atentamente o certificado de garantia na primeira página do manual de instruções.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - JM2640 PD EX

MODELO	EX 3	EX 4	EX 5
Número de Linhas	3	4	5
Espaçamentos (cm)	80/85/90	45/50	45
Peso da Máquina Vazia	1070 Kg	1270 Kg	1470 Kg
Capac. Efetiva Campo (10 hs/dia a 6 km/h) *	8 ha/dia	11 ha/dia	14 ha/dia
Potência Barra Tração * *	a partir 50 cv	a partir 60 cv	a partir 75 cv
Capac. Dep. Fertilizante		290 L	
Capac. Dep. Sementes		55 L	
Velocidade de plantio		5 a 7 Km/h	
Profundidade de Plantio		0 a 10 cm	
Rodagem		2 Rodas	
Pneus	·	Militar 5.60x15	
Acionamento da turbina		540 RPM	
Tipo de engate	Hi	drávlico ov 3 Por	ntos

SISTEMA SULCADORES

- Corte de palha disco de corte 15" pantográfico.
- Adubosulcador escamoteável ou disco duplo desencontrado
- -Sementes disco duplo paralelo ou desencontrado.
- * Recomendamos usar coeficiente de trabalho de 85%

^{**} Recomendamos: Ao utilizar o sulcador de adubação profunda deverá adicionar ao valor indicado, no mínimo 3CV por linha, observando, tipo de solo, umidade, profundidade de trabalho e velocidade.

5 - OPCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27.29.400-5	CARDAN C/ JUNTA HOMOCINETICA
27.34.050-3	CONJ CONTROLADOR PROFUNDIDADE 4.1/2X15
27.29.680-6	CONJ CONTROLADOR PROFUNDIDADE 95X10
27.18.770-5	CONJ DISCO ADUBADOR 15" DESENCONTRADO
27.26.077-1	CONJ DISCO CORTE LISO 15" DIR
27.26.078-0	CONJ DISCO CORTE LISO 15" ESQ
27.29.943-0	CONJ DISCO SEMEADOR 14"-DESENC C/ ROLAMENTO CONICO
27.29.451-0	CONJ DISCO SEMEADOR 14"-DESENC C/ ROLAMENTO SIMPLES
27.29.453-6	CONJ DISCO SEMEADOR 14"-PARAL C/ ROLAMENTO SIMPLES
27.29.470-6	CONJ SULCADOR C/ CONDUTOR
27.26.294-4	CONJ TURBINA 540 RPM
27.25.889-0	KIT ADUBACAO PROFUNDA DIR C/ DISCO CORTE D.D.DESENC 15"
27.25.857-2	KIT ADUBACAO PROFUNDA DIR C/ DISCO CORTE SULCADOR
27.25.890-4	KIT ADUBACAO PROFUNDA ESQ C/ DISCO CORTE D.D.DESENC 15"
27.25.863-7	KIT ADUBACAO PROFUNDA ESQ C/ DISCO CORTE SULCADOR
27.25.886-6	KIT ADUBACAO PROFUNDA S/ DISCO CORTE
27.25.893-9	KIT DISCO DUPLO ADUBADOR 15" DESENC
27.26.279-0	UNID AVULSA DIR SEMENTE PNEUM D.D.DESENC 14"
27.26.284-7	UNID AVULSA ESQ SEMENTE PNEUM D.D.DESENC 14"

5.1 - Discos opcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27.29.294	DISCO MILHO 30FSXE1,5XF5,0
27.29.295	DISCO MILHO GRAUDO 30FSXE1,5XF6,0
27.29.301	DISCO FEIJAO/SOJA 60FSXE1,5XF3,5
27.29.302	DISCO FEIJAO/SOJA 60FSXE1,5XF4,5
27.29.303	DISCO CEBOLA 75FSXE1,5X1,2
27.29.305	DISCO COLZA 120FSXE1,5X1,2
27.29.492	DISCO GIRASSOL 45FSXE1,5XF2,5
27.29.493	DISCO ALGODAO 45FSXE1,5XF3,7
27.29.494	DISCO TOMATE 54FSXE1,5XF1,2
27.29.577	DISCO ARROZ 120FSXE1,5X1,8
27.29.613	DISCO SOJA 75FSXE1,5XF4,5
27.29.805	DISCO FEIJAO JALO 45FSXF6.0
27.29.292	DISCO MILHO 30FSXE1,5XF3,7
27.29.226	DISCO FEIJAO 45FSXE1,5XF5,0
27.29.296	DISCO AMENDOIM 30FSXE1,5XF6,5
27.31.093	DISCO ARROZ 240FDXE1,5XF1,5
27.31.091	DISCO ARROZ 240FXE1,5XF1,2
27.31.096	DISCO AVEIA 240FDXE1,5XF0,8
27.32.227	DISCO SORGO 120FSXE1,5XF2,5

6 - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

A *JM2640 PD* Exacta air *Jumil* pode ser montada com até 05 linhas, dependendo do espaçamento entre linhas que for utilizado e o modelo da máquina. Unidades de distribuição de adubo através de discos duplos desencontrados e sistema de distribuição e seleção de sementes pneumático, à vácuo (pressão negativa)

7 - MONTAGEM DO PRODUTO.

A máquina ja sai de fabrica ja montada, pelo que há necessidade apenas de procederao seu preparo para uso.

8 - PREPARO PARA USO

A Plantadora Adubadora **JM 2640 PD EX** possibilita que faça o plantio direto ou convencional.

Nesta fase, você já deverá ter efetuado o Planejamento da Cultura que vai plantar, e assim já está de posse dos elementos necessários para regular a Máquina de forma a conseguir usufruir tudo quanto ela possa oferecer.


8.1 - Distribuição de sementes

A sua plantadora é equipada com sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por aspiração, pressão negativa (vácuo). É o sistema que atualmente equipa as semeadoras de maior precisão do mundo.

8.1.1 - Seletor

O seletor tem a função de deixar apenas uma semente em cada furo. Durante a aspiração, várias sementes aderem ao mesmo furo, como


se fossem passar por ele, arrastadas pela força da aspiração. A ação do seletor é eliminar as sementes em demasia, deixando apenas uma que, pela rotação do disco, é levada até o local onde cessa a aspiração, sendo então liberada e através do tubo condutor, de formato especial, chega ao solo com velocidade reduzida. (Fig.01).



8.1.2 - Corpo do distribuidor

O corpo do distribuidor (Fig. 002) é composto de:

- a)- Inserto de apoio do disco;
- b)- Prato de fixação do inserto.






8.1.2.1 - Inserto de apoio do disco

O inserto de apoio do disco (Fig. 003 "a") sobre o qual gira o disco distribuidor de sementes, deverá ser plano e em bom estado. RECOMENDAMOS VERIFICÁ-LO PERIODICAMENTE E TROCÁ-LO, CASO NECESSÁRIO, A CADA 500 A 1.000 HA (HECTARE)/LINHA DE PLANTIO, DEPENDENDO DA POEIRA DO LOCAL DE TRABALHO, LIMPEZA PERIÓDICA, ETC.

Para a substituição do inserto, deve-se verificar atentamente para que os encaixes do mesmo estejam posicionados corretamente no alojamento do corpo do distribuidor. Posteriormente fixá-lo através do prato (Fig. 003 "b") e parafusos de fixação.



8.1.3 - Tampa do distribuidor


A tampa do distribuidor possui uma comporta (fig. 004 "a") que controla a chegada e o nível das sementes assegurando um abastecimento constante do disco.

Dependendo das sementes utilizadas, existem duas posições básicas

de regulagem da placa e tela de nível na comporta que deverão ser verificadas e usadas. Caso necessário, porém, posições intermediárias poderão ser usadas também.

Posição 1 - POSIÇÃO ALTA, para sementes grandes (milho, soja, ervilha, amendoim, algodão, etc.).

Posição 2 - POSIÇAO BAIXA, para sementes pequenas ou médias (girassol, sorgo, crotalária, tomate, soja tipo pequena, etc.).



A regulagem da comporta é feita através da movimentação da placa de nível, depois de desapertar os parafusos de fixação. O conjunto possui também uma tela plástica montada em baixo da placa de nível para controlar o nível de grãos junto ao disco (Fig. 004 "b").

ATENÇÃO

Antes do início de cada temporada certifique-se do bom estado da tela plástica. O ejetor facilita a regularidade na saída dos grãos. Recomendamos verificar periodicamente sua flexibilidade e bom estado.

⚠ ATENÇÃO

Efetue limpezas com esponja de aço diariamente no interior da caixa distribuidora de sementes e nos discos de plantio.

△ IMPORTANTE

Sua plantadora é uma máquina altamente precisa e necessita de tratamento adequado para lhe oferecer o melhor desempenho.

8.1.4 - Regulagens na distribuição

Dois fatores influenciam no grau de precisão da Exacta air:


- 1- A posição do seletor (Fig. 005) em relação aos furos do disco. É necessário ajustar o seletor conforme o tamanho da semente a ser semeada.
- 2- A potência de aspiração (depressão) existente ao. nível do disco. É necessário adaptar a potência de aspiração ao peso das sementes.

O sistema de distribuição e seleção de sementes da Exacta air, permite uma regulagem única de :

- posição do seletor em relação ao tamanho da semente;
- adaptação da aspiração ao peso das sementes.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (+) na escala afasta o seletor dos furos do disco, aumentando a aspiração, fechando a tomada de ar, o que provoca uma tendência aos duplos.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (-) na escala aproxima o seletor dos furos dos discos. e reduz a aspiração, abrindo a tomada de ar o que provoca uma tendência às falhas.



Posições sugerio	das no índice 1 :
Milho	+ 1 (0 a +2)
Girassol	+ 1 (0 a +2)
Colza	+ 2
Feijão	+ 4
Soja / Ervilha	+ 5
Sorgo	+ 3


△ ATENÇÃO

Estas posições são para velocidade na tomada de potência de 540 rpm, salvo as sementes graúdas, onde uma velocidade ligeiramente superior a 540 rpm pode ser necessária.

As posições acima são somente indicativas, os controles iniciais e acompanhamento durante o plantio são indispensáveis.

8.1.5 - Troca dos discos para semente

Para a montagem ou substituição dos discos distribuidores de sementes, deve-se soltar as borboletas, retirar a tampa com visor e o seletor de sementes. Retire o disco que se encontra no conjunto e coloque o disco desejado (Fig. 006), observando-se o lado correto. Para montar, efetue as mesmas operações acima, mas no sentido inverso.



ATENÇÃO

Para cada tipo de semente será necessário utilizar o disco com o número de furos e diâmetro adequado (ver lista de discos)

Antes de colocar a máquina em operação, certifique-se de que as caixas de distribuição estão equipadas com os discos convenientes e perfeitamente reguladas.

O seletor de sementes é colocado sobre o disco.

As sementes deverão ser tratadas de acordo com as instruções do fornecedor do produto. Após o tratamento deverão ser secas à sombra, e só após a completa secagem devem ser utilizadas para o plantio.


Recomendamos o uso de grafite juntamente com a semente, e ou talco industrial quando houver muita umidade do ar.

8.2 - Plantio direto ou convencional

Sua plantadora efetua o plantio direto ou convencional, sendo que no plantio direto utiliza-se o conjunto de disco de corte (Fig.007), e no plantio convencional o mesmo pode ser retirado.

8.2.1 - Disco de corte do plantio direto

Destinados ao corte da palhada e do solo, afim de que possa ser efetuado o plantio com a respectiva



deposição do adubo, cada linha da plantadora está equipada com um disco de corte de 15".

O suporte do disco de corte possui pino que permite o movimento lateral de forma a facilitar o plantio em terrenos com curvas. O mancal possui rolamentos cônicos duplos e protetor de guarda pó e limpa fio do disco de corte .

⚠ ATENÇÃO


Para que o disco de corte faça um trabalho perfeito, é necessario mantê-lo sempre afiado.


Para isso, use a ação de uma lima no fio do disco. Quanto melhor estiver o fio do disco, melhor é o corte do disco.

8.3 - Aplicadores de fertilizantes

8.3.1 - Disco duplo desencontrado de fertilizantes

O disco duplo de fertilizantes (Fig.008) possui no seu interior um condutor de adubo de plástico, com a finalidade de conduzir o fertilizante na posição ideal para a germinação e desenvolvimento da planta. Recomendase a limpeza periódica dos mesmos, pois do bom estado dependerá a regularidade da distribuição desejada. É equipado com rolamentos cônicos duplos e limpadores individuais nos discos.






8.3.2 - Sulcador escamoteável

O conjunto do sulcador de adubação possui sistema de parafuso fusível (Fig.009 "a") que permite o desarme da bota sulcadora ao encontrar qualquer obstáculo na linha de plantio.

8.4 - Regulagem de profundidade de colocação de adubo e semente A sua *Exacta JM2640* possui os seguintes elementos ativos:

- Disco de Corte é destinado a cortar a palhada e fazer o primeiro corte no solo, facilitando o trabalho do disco duplo do adubo.
- Disco Duplo (Fig. 010) é destinado a abrir o sulco para deposição do adubo.
- Em alternativa, sulcador profundo destinado a "abrir" o fundo do sulco, permitindo uma penetração mais fácil das raízes e a colocação do adubo a um nível mais profundo, de acordo com a recomendação agronômica.




Disco Duplo acoplado em sistema pivotado, destinado à abertura do sulco para deposição da semente.

Como estes sistemas estão de certo modo interligados, há necessidade de serem regulados de forma a poderem desempenhar a sua função, sem interferirem uns nos outros, o que prejudicaria o desempenho da máquina.

Um modo prático de conseguir uma boa regulagem é o seguinte:

Com a máquina com meia carga de adubo e semente e acoplada ao trator com o qual irá trabalhar, dirija-se ao local de plantio.

- Baixe a máquina acionando o comando do trator e certificandose de que o sistema hidráulico foi completamente acionado.
- Desaperte as buchas que dão pressão às molas do disco duplo do adubo (ou sulcador) e solte as do disco duplo da semente.
- 3) Avance com o trator alguns metros em velocidade reduzida e já terá uma idéia do comportamento da máquina relativamente à situação da sua lavoura (tipo e estado da palhada, dureza do solo, etc).




profundidade deverão trabalhar com bastante pressão sobre o solo, a fim de poderem seguir os contornos do solo e assim colocar as sementes à mesma profundidade e assim garantindo

uma emergência uniforme das plantinhas.

4) Comece dando alguma pressão às molas tensoras do disco duplo do adubo e vá avançando alguns metros, observando o desempenho da máquina - corte da palhada, corte do solo, abertura do sulco e profundidade de deposição do adubo. Se necessário, aumente a pressão das molas na haste. Porém, não coloque mais pressão do que a necessária. Se estiver trabalhando com sulcador profundo, verificará que a sua penetração é muito fácil, quase que independendo da acão da mola.

5) Após regulado o disco duplo do adubo. Regule a pressão das molas do disco duplo da semente, subindo as buchas inferiores (Fig.011"b")e as buchas superiores (Fig.011 "a") para permitirem que a vareta desça o necessário.

6) Após, regule as rodas limitadoras de profundidade (Fig.012 "a") e verifique, abrindo o sulco no solo, a <u>profundidade real</u> que ficou o adubo e a semente. As rodas limitadoras de



Obs: Se der pressão demasiada às molas, corre o risco da máquina ser levantada pela reação do solo à penetração, aumentada pela potência das molas.

A capacidade de penetração da máquina é conseguida através da pressão adequada e conjugada dos elementos ativos.



8.4.1 - Hastes de molas duplas

A regulagem da profundidade da semente é feita através das buchas com parafusos presos nas varetas.

Através do comando hidráulico, levante a máquina.

Desaperte a bucha inferior (Fig.011"b") e coloque-a aproximadamente 8 cm da base. Aperte bem, colocando todas as buchas à mesma altura.

As buchas superiores (Fig.011 "a") deverão ser colocadas acima do limitador a mesma distância usada nas buchas inferiores, para que a vareta possa descer e assim permitir que o disco duplo penetre no solo. Ajuste de acordo com a profundidade requerida pela cultura.

Tal como no adubo, poderá usar as molas de acordo com a dureza do solo que estiver trabalhando.

8.4.2 - Controle de profundidade das sementes


O sistema de controle de profundidade das sementes é feito individualmente através das rodas de controle de profundidade (Fig. 012 "a") autolimpantes independentes, situadas ao lado do sulcador de disco duplo da semente, com a regulagem feita por um comando colocado na traseira da unidade de plantio, que deverá ser posicionado através da alavanca nos furos de regulagem para maior ou menor profundidade. O balancim serve de top para o braço de controle de profundidade. Coloque todos os conjuntos com a mesma regulagem.

Deverá abrir a linha de plantio no solo, a fim de verificar a profundidade e poder efetuar as correções necessárias.

As rodas de controle de profundidade, deverão apoiar-se firmemente no

solo, para que possam acompanhar o perfil do mesmo, garantindo deste modo que as sementes serão colocadas todas à mesma profundidade, possibilitando assim uma germinação uniforme das mesmas.

Como são independentes, caso surja algum obstáculo no curso de uma delas, esta se levantará passando por cima do obstáculo e posteriormente retornando à posição inicial, sem levantar o sulcador de disco duplo de sua posição normal. (Fig. 013)



8.5 - Compactação e cobertura das sementes


O sistema de compactação e cobertura da semente tem a finalidade de fechar o sulco e cobrir a semente para que tenha um perfeito contato com o solo e assim possa germinar com facilidade.

É constituído por duas bandas de borracha, posicionadas em "V",

que permite regulagens dos ângulos de entrada e saída, para maior ou menor quantidade de terra sobre a semente, para a regulagem do ângulo de cobertura de sementes solte o parafuso e acione a alavanca (Fig.014"b") na posição desejada


Para regular a pressão sobre o solo, movimente a manopla (Fig.014"a") para frente para aumentar a pressão da mola através e para tras para diminuir.

Efetue a mesma regulagem para todas as unidades de plantio.



8.6 - Disco duplo semeador


A abertura dos sulcos para a distribuição de sementes é feita através de discos duplos desencontrados (Fig.015) ou paralelos, de acordo com as condições do solo ou opção do agricultor






8.7 - Aplicação do adubo e da semente

As unidades semeadoras (Fig.016) e adubadoras (Fig.017) permitem o posicionamento tanto do disco adubador como do semeador na mesma linha ou até 5 centímetros de distância lateral, permitindo ainda que o adubo seja colocado abaixo da semente em até 10 centímetros deacordo com as especificações do tipo de cultura (figura 018), para isso, poderá alterar a posição da unidade distribuidora de adubo, relativamente à da semente, assim como alterar a posição do suporte da vareta.





8.8 - Acoplamento ao trator

O sistema de três pontos do hidráulico do trator possibilita que apenas um operador possa fazer o acoplamento do implemento ao trator; é um sistema bastante prático, bastando para isso que os componentes do sistema (braços, correntes esticadoras, roscas de ajuste do comprimento dos braços, etc., estejam funcionando bem (veja preparação do trator). Para o acoplamento escolha uma superfície plana e com espaço para manobra. Alinhe a traseira do trator com a área de engate da plantadora e vá andando em marcha à ré, (deverá estar com o motor em marcha lenta) aproximandose da plantadora, até que o olhal do braço esquerdo do trator esteja alinhado com o pino esquerdo da Barra Porta Ferramentas da plantadora. Pare o trator, manobre a alavanca do sistema hidráulico até o olhal ficar na mesma altura, coloque o câmbio do trator em ponto morto, acione o freio de mão, saia do trator e coloque o pino da plantadora no olhal do trator, fixando-o com a respectiva cupilha. Após, lique o braço do terceiro ponto. Para isso, é possível que haja necessidade de modificar o comprimento do mesmo, atuando sobre a porca de roscas contrárias. Porém, há que ter cuidado em fixar as pontas, de forma a que as extremidades se mantenham equidistantes do centro, ou seja, que uma ponta não fique mais curta do que a outra. Após ligar o braço do terceiro ponto, se o pino de engate da plantadora ficou longe do olhal do braco do trator, atuando sobre o braco do terceiro ponto (aumentando ou diminuindo o seu comprimento) conseguiremos movimentar a plantadora até ao perfeito alinhamento com o olhal do trator. Se a distância a corrigir for muito grande, isso é sinal de que não foi feito um alinhamento conveniente do trator com o implemento. Ao alinhar o pino com o olhal do braço do trator, pode acontecer que o olhal esteja mais alto ou mais baixo do que o pino. Assim, terá de corrigir atuando sobre o comprimento do braco. O suporte do braco direito tem sempre possibilidade de modificar o tamanho, normalmente com uma alavanca acionadora de um dispositivo que atua sobra a rosca. Esta possibilidade do braço direito de alterar o tamanho é que determina que se inicie o acoplamento sempre pelo lado esquerdo.

8.8.1 - Preparação do trator

Proceda a uma revisão geral no trator, de forma a poder efetuar o plantio sem interrupções motivadas por avaria do trator- Lembre-se de que o seu prazo de plantio é curto, e está dependente de condições climáticas, sobre as quais não terá influência. Assim, além de uma revisão no motor e sistema hidráulico, proceda a uma revisão do sistema de acoplamento três pontos, braços horizontais, braços verticais, correntes esticadoras, roscas de ajuste dos braços verticais, sobretudo o braço direito cujo tamanho é ajustável, rosca de ajuste do braço do terceiro ponto, pressão dos pneus, necessidade de lastreamento com água para melhorar a tração, etc.

Verifique e ajuste a bitola do trator (medida de centro a centro dos pneus do trator), de acordo com a seguinte regra:

TRATOR DE RODADO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) a uma distância equivalente a duas vezes o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO DUPLO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro das rodas externas) tão perto quanto possível de uma distância equivalente a quatro vezes o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO SIMPLES E TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) a uma distância tão próxima quanto possível do equivalente a duas vezes o espaçamento usado entre linhas.

Verifique a pressão dos pneus do trator de acordo com o recomendado pelo fabricante, podendo se necessário, lastrear os pneus traseiros com água, dado que o esforco de tração em certos casos é grande.

Como a plantadora vai montada no sistema de três pontos do hidráulico do trator, é absolutamente natural que a frente do trator, em determinadas circunstâncias, tenda a erguer-se do solo. Para compensar essa tendência, os fabricantes de trator colocam na frente do mesmo um suporte destinado a suportar pesos, que são usados para equilibrar o trator, devendo ser retirados quando não forem necessários. Uma maneira prática de se determinar a quantidade mínima de pesos para equilibrar o trator, é a seguinte: numa balança pese sòmente o rodado da frente do trator, sem o implemento acoplado. Após o acoplamento, coloque-o em posição de

transporte, ou seja, com o implemento na sua posição mais elevada (erguido por completo pelo sistema hidráulico) e pese novamente o rodado da frente. Deverá colocar os pesos necessários para obter, no mínimo, mais da metade do peso inicial.

Deverá usar os pesos que são fornecidos com o trator, ou proceder à aquisição dos mesmos numa revenda autorizada, evitando tanto quanto possível, colocar pesos nas rodas dianteiras.

8.9 - Acionamento

O acionamento é feito através das rodas transportadoras e a turbina é acionada pela TDP através do cardan.

ATENÇÃO

O trator deverá sempre possuir TDP independente ou embreagem dupla. Se o seu trator possuir apenas TDP com 1000 rpm, deverá solicitar uma turbina para 1000 rpm (opcional)

ATENÇÃO

A turbina é um componente vital para a sua EXACTA air. É robusta, plenamente apropriada ao seu uso, mas necessita de dois cuidados fundamentais para o seu perfeito funcionamento:

I- faça a ligação do movimento da TDP do trator SEMPRE com o motor em regime de marcha lenta, E SÓ APÓS acelere progressivamente até o regime de trabalho - 540 ou 1000 rpm na TDP.

II- ANTES de desligar o TDP do trator, REDUZA a aceleração do motor para o regime de marcha lenta.


O não cumprimento dessas recomendações, poderá causar graves danos à transmissão, turbina e correia da mesma.

8.9.1 - Cardan Homocinético

O acionamento da turbina é feito através do eixo de tomada de potência (TDP) do trator que aciona o cardan homocinético (fig.019) com junta elástica eliminando vibrações.

Para tratores com TDP de eixo com freio instantâneo, tipo Ford, e ou John deere solicite cardan com giro livre (opcional).


Para tratores com eixo de TDP com 20 ou 21 estrias, solicite os respectivos adaptadores (20X6 ou 21X6) (opcionais).



⚠ ATENÇÃO

Utilizar as transmissões exclusivamente conforme recomendado. UTILIZAR SOMENTE O CARDAN CORRETAMENTE PROTEGIDO. MODELO WWE - homocinético, com uma junta de maior ângulo.

8.9.1.1 - Especificações do cardan



- a)- Cardan com ângulo aberto WWE
- 01 Desengate rápido e garfo;
- 02 Garfo duplo (WW);
- 03 Tubos deslizantes internos e externos.
- b)- Proteção do cardan de angulo aberto SD para WWE
- 04 Tubos de proteção interior e exterior;
- 05 Cone de proteção do garfo duplo:
- 06 Cone de proteção;
- 07 Correntes.


⚠ ATENÇÃO

Respeitar a rotação da tomada de potência adequada de 540 RPM, a não observação poderá causar danos ao cardan e ao implemento. Se o trator for equipado com TDP de 1000 rpm, devera solicitar a turbina apropriada (opcional).



Série 2280 - 27 HP

Em funcionamento, o eixo cardan não poderá se estender mais que a metade do perfil de sobreposição disponível "Pu", quando totalmente retraído "Lz" (fig. 021).




8.9.1.2 - Ângulo Máximo das Juntas

Junta CV do angulo homocinético	
Operação continua	. Max. 25°
Duração curta	. Max. 80°
Estacionária	. Max. 80°

Usar a metade do eixo cardan para verificar a articulação e o vão livre do eixo e a corrente, (colocação da corrente ver fig. 022)


O contato entre o eixo cardan, trator e o implemento e a junta de articulação, maior que 80° pode causar danos (fig. 022).




8.9.1.3 - Lubrificação

Lubrificar com graxa de boa qualidade antes de começar o trabalho e a cada 8 horas de operação (fig. 023) . Limpar e engraxar o eixo cardan antes de períodos prolongados de não utilização.

Engraxar os tubos internos (fig. 024).






8.9.1.4 - Engate do Eixo Cardan

Para engatar o eixo cardan na tomada de força do trator (TDP), efetue primeiramente a limpeza do cardan e engraxe o eixo do trator.

8.9.1.5 - Pino de Engate Rápido

Pressione o pino e simultaneamente empurre o eixo cardan no eixo da tomada de potência, até que o pino engate (fig. 025).



⚠ ATENÇÃO


Verificar se todas as travas estão bem apertadas, antes de começar a trabalhar com o eixo cardan.


8.9.1.6 - Regulagem de comprimento

- 1-Para ajustar o comprimento, prender as metades do eixo próximas uma da outra na posição de trabalho curta, ou seja, com o trator posicionado em cura fechada de 80º em relação a máquina e arca-la;
 - 2-Encurta os tubos protetores interno e externo igualmente;
- 3-Encurtar os perfis deslizantes internos e externos no mesmo comprimento dos tubos protetores;
- 4-Retirar todas as pontas e rebarbas, engraxar os perfis deslizantes. Nenhuma outra mudança poderá ser aplicada ao eixo cardan e a proteção.

ATENÇÃO

Quando mudar o modelo do trator, verifique o comprimento antes de engatar o cardan.





8.9.1.7 - Correntes


As correntes deverão ser colocadas de forma que permitam a articulação do cardan em todas as posições.

Quando for colocar a corrente no cone de garfo duplo, certifique-se que ela toque aproximadamente ¼ da circunferência do cone nas posições de trabalho, inclusive durante as curvas.

A corrente não pode escorregar do cone de garfo duplo, isto é, se estiver muito comprida e/ou mal colocada (mudar o comprimento da corrente se necessário).

Use os pontos de engate indicado pelo fabricante para o encaixe da corrente ao implemento.

Não use a corrente para manter o eixo cardan suspenso.



9 - REGULAGENS

9.1 - Regulagem da Quantidade de Sementes

A seguir é apresentada a tabela indicativa para distribuição de sementes.


Os valores são calculados e estão sujeitos a, variações devido a fatores do índice de patinação da roda motriz, condições de solo, índice de germinação da semente e velocidade na operação de plantio.


Na tabela é apresentada a quantidade de sementes por metro linear, referente ao uso de cada disco, mudando a relação de transmissão através das engrenagens motora e movida.

Antes de iniciar o plantio, deverá fazer uma verificação do desempenho do disco relativamente à semente utilizada. A máquina sai de fábrica equipada com o disco mais adequado, mas eventualmente poderá haver necessidade de trocar o disco. Para fazer esta verificação, ligue a TDP e vá acelerando o motor até conseguir a velocidade de 540 rpm na TDP, a fim de estabelecer vácuo nas caixas de distribuição, percorra um espaço determinado em metros e verifique se a quantidade distribuida esta conforme a regulagem efetuada. Nesta operação deverá ser feita a verificação através do visor no distribuidor, caso houver falhas ou duplos proceda como segue:

- se estiverem passando 2 ou mais sementes por furo, deverá posicionar a alavanca do seletor para o lado (negativo) (Fig.031);
- se houver falhas, deverá posicionar o alavanca do seletor para o lado + (positivo) (Fig.032).

Vai haver um ponto ideal, onde o disco rodará com apenas uma semente por furo. Aí, deverá regular todas as caixas na mesma posição, mas deverá certificar-se quando a máquina estiver trabalhando através dos visores, se existem duplos/triplos ou falhas, devendo proceder à correção dos seletores.






			120	SEM./METRO		8,4	9,5	10,4	11,2	11,7	12,5	12,9	13,6	14,1	14,5	15,1	16,5	17,7	19,1		18,5	19,8	20,5	21,5	22,3	23,0	23,9	26,1	28,1	30,2	34,2	36,9	41,4	44,7	48,0
40			06	SEM./METRO	DA Z12	6,3	1,7	8'2	8,4	2'8	9,4	2'6	10,2	9'01	6'01	11,3	12,3	13,3	14,3	DA Z19	13,8	14,8	15,4	16,2	16,8	17,3	17,9	9,61	21,1	7,22	25,7	27,72	31,1	33,5	36,0
VTES - JM 26	tro linear	NÚMERO DE FUROS	75	SEM./METRO	RENAGEM DA RO	5,2	6'9	6,5	7,0	7,3	7,8	8,1	8,5	8,8	9,1	9,4	10,3	11,1	11,9	RENAGEM DA RO	11,5	12,4	12,8	13,5	14,0	14,4	15,0	16,3	17,6	18,9	21,4	23,1	25,9	27,9	30,0
O DE SEMEN	entes por me	DISCOS - NŪN	09	SEM./METRO	QUANTIDADES PARA ENGRENAGEM DA RODA 212	4,2	4,7	5,2	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	7,1	7,3	7,6	8,2	8,9	9,5	QUANTIDADES PARA ENGRENAGEM DA RODA 219	9,2	6'6	10,3	10,8	11,2	11,5	12,0	13,0	14,0	15,1	17,1	18,5	20,7	22,3	24,0
TABELA DE DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES - JM 2640	Quantidade de sementes por metro linear		45	SEM./METRO	QUANTI	3,1	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,3	5,4	5,7	6,2	6,7	7,2	QUANTI	6,9	7,4	7,7	8,1	8,4	8,6	0,6	8'6	10,5	11,3	12,8	13,8	15,5	16,8	18,0
TABELA DE	Quanti		30	SEM./METRO		2,1	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4,1	4,4	4,8		4,6	4,9	5,1	5,4	5,6	5,8	6,0	6,5	7,0	2,6	8,6	9,2	10,4	11,2	12,0
		3	NS	MOVIDA	10DA Z12	33	33	30	28	30	28	27	23	30	19	28	19	28	27	10DA Z19	30	28	27	23	30	19	28	19	28	27	23	15	19	15	17
		RELAÇÃO DE	ENGRENAGENS	MOTORA MOVIDA	ENGRENAGEM DA RODA Z12	15	17	17	17	19	19	19	17	23	15	23	17	27	28	ENGRENAGEM DA RODA 219	19	19	19	17	23	15	23	17	27	28	27	19	27	23	28
		~	Z	RODA	ENGREN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ENGREN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

9.2 - Distribuição de fertilizantes

A vazão de fertilizantes é feita através de roscas condutoras sem fim individuais, sendo as diferentes dosagens obtidas através do sistema de câmbio de distribuição de fertilizantes. Caso não seja utilizada alguma saída, deve-se fechar a adubadora com o tapo (Fig. 033"a").



A tabela indicativa que segue foi desenvolvida para uma aproximação e para dar noção de como começar a regulagem, visto que há variações quanto a tipos, mrcas, densidade e umidade do fertilizante, índice de patinação da roda motriz, condições do solo e velocidade na operação de plantio.

Na base das adubadoras e possivel alterar o posicionamento das mesmas para melhor alinhamento do condutor de adubo à unidade adubadora.

9.2.1 - Cálculo para determinação da quantidade de distribuição de adubo

Como dizemos, embora esta tabela tenha sido elaborada com base em resultados de testes, deverá ser seguida como orientação básica dado que o peso específico do adubo varia muito com a marca, formulação, lote, etc.

Para ser mais fácil a regulagem da sua plantadora, apresentamos a seguir um modo muito simples para determinar a quantidade de adubo.

Para isso, basta usar a fórmula que apresentamos, colocando os valores reais, que são os da sua fazenda.

Fórmula:
$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$

Neste caso:

A - É a área a ser adubada, expressa em m²;

B - É o espaçamento entre as linhas de cultura em milímetros;

C - É a quantidade de adubo que deseja distribuir na área em questão;

D - É o espaço a percorrer para o teste de débito de adubo;

X = É a quantidade, em gramas, que deverá cair, por linha, após percorrer o espaço determinado.

Exemplificando, se desejar distribuir 350kg/Ha, numa cultura com espaçamento de 0,80m entre linhas, deverá proceder do seguinte modo:

$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$
 $X = \frac{800 \times 350}{10000} \times 50$ $X = 1.400g$

Assim, em 50 metros percorridos cairão 1.400 g/linha.

Se desejar fazer a contraprova, proceda do seguinte modo:

Num hectare, ou seja, em 10.000m² plantados a 0,80m entre linhas, há 12.500 metros lineares (10.000m²/0,80m = 12.500m lineares). Se em 50 metros percorridos caíram 1.400g de adubo, em 12.500m cairão 350kg, que é a dosagem pretendida.

Para fazer este teste, deverá dedicar especial atenção ao fato de que todas as roscas sem fim transportadoras de adubo deverão estar abastecidas e, só após deverá começar o teste e a recolhida do adubo em sacos plásticos que deverão ser identificados e pesados.

Este teste deverá ser realizado no local onde será efetuado o plantio, com a mesma velocidade.

Poderá, também, ser feito no galpão, dando n voltas na roda, correspondentes ao espaço que será percorrido.

Exemplo: se o perímetro da roda for 2 metros, serão dadas 25 voltas para equivaler a 50 metros lineares, recolhendo-se o adubo que caiu durante essas voltas.


Normalmente este teste não é rigoroso, pela dificuldade de se manter um impulso contínuo à roda, bem como manter a velocidade de plantio.

.]	ABELA L	TABELA DE DISTRIBUIÇAO DE FERTILIZANTES JIM 2540PD ENGRENAGEM DA RODA 212	BUIÇAO	DE FERT	ILIZANI	ES JIM ?	540PD	ENGRENAG	EM DA RO	DA Z12			
						KILOGRA	KILOGRAMAS POR HECTARE	HECTARE					
Gramas 50					ESI	PAÇAMEN	ESPAÇAMENTOS EM CENTÍMETROS	BNTIMET	ડ૦ર				
Ш	40	42,5	45	47,5	20	22	09	29	02	92	08	85	90
					QUANTID	ADES PAR	QUANTIDADES PARA ENGRENAGEM DA RODA Z12	GEM DA F	RODA Z12				
348	174	164	154	146	139	126	116	101	66	16	28	82	77
	194	183	173	164	155	141	129	120	111	102	26	16	98
	216	203	192	182	173	157	144	133	123	114	108	102	96
	227	213	201	191	181	165	151	139	130	119	113	107	101
	235	221	209	198	188	121	157	145	134	124	118	111	104
	253	238	225	213	203	184	169	156	145	133	127	119	113
	261	246	232	220	509	190	174	191	149	137	131	123	116
	276	260	245	232	221	201	184	170	158	145	138	130	123
613	307	289	273	258	245	223	204	189	175	191	153	144	136
675	337	317	300	284	270	245	225	208	193	178	169	159	150
	341	321	303	287	273	248	227	210	195	179	170	160	151
	360	339	320	303	288	262	240	222	206	189	180	169	160
	375	353	333	316	300	273	250	231	214	161	187	176	167
	388	366	345	327	311	283	259	239	222	204	194	183	173
	400	376	326	337	320	291	267	246	529	211	200	188	178
	415	390	369	349	332	302	277	255	237	218	207	195	184
	440	414	391	371	352	320	293	271	251	232	220	207	196
	470	443	418	396	376	342	313	289	569	247	235	221	209
896	484	456	430	408	387	352	323	862	222	522	242	228	215


			06		237	240	253	261	264	273	281	292	307	310	331	341	343	375	381	388	419	432	475	
			85		251	254	268	277	279	289	298	309	325	328	350	361	363	397	403	411	444	457	503	
DA Z19			80	19	267	270	285	294	297	308	317	328	345	348	372	383	386	422	428	437	471	486	534	
IN DA RC			92	ODA Z	281	284	300	309	312	324	333	346	363	367	392	404	406	444	451	460	496	511	562	
RENAGE	RE	ETROS	20	1 DA R	305	308	326	336	339	351	362	375	394	398	425	438	441	482	490	499	539	555	610	
D ENG	HECTA	ENTÍMI	92	NAGEN	329	332	351	362	365	378	390	404	425	429	458	472	475	519	527	538	280	298	657	
25401	S POR	S EIN C	09	ENGRENAGEM DA RODA Z19	356	360	380	392	396	410	422	438	460	464	496	511	514	562	571	583	628	647	712	
MC S	KILOGRAMAS POR HECTARE	ESPAÇAMENTOS EM CENTÍMETROS	22		388	392	415	427	432	447	461	478	502	507	541	558	561	613	623	989	685	902	777	
ZANTE	KILOC	PAÇAI	20	QUANTIDADES PARA	DADES	427	432	456	470	475	492	202	526	552	557	969	613	617	675	685	669	754	777	855
RTILIZ		ES	47,5	UANTII	450	454	480	495	200	518	533	223	581	287	627	646	649	710	722	236	794	818	006	
DE FE			45 '	Ö	475	480	207	522	528	547	563	584	613	619	662	681	685	750	762	222	838	863	950	
ÃO			2																					
ΩįČ			42,5		503	208	536	553	559	579	296	618	649	929	701	722	726	794	806	823	887	914	1005	
STRIB			40		534	540	220	588	593	615	633	657	069	269	745	292	771	843	857	874	943	971	1068	
TABELA DE DISTRIBUÍÇÃO DE FERTILIZANTES JIM 2540PD ENGRENAGEM DA RODA 219	Gramas	20	Metros p/	linha	1068	1079	1140	1176	1187	1230	1267	1314	1380	1393	1489	1533	1542	1687	1714	1748	1885	1942	2136	
TABE	Ĭ 0 0E	30.04		MOVIDA	30	27	23	19	27	15	23	17	19	23	15	19	17	19	17	15	17	15	15	
) J V 130	RELAÇÃO DE ENGRENAGENS		MOTOR	33	30	27	23	33	19	30	23	27	33	23	30	27	33	30	27	33	30	33	




10 - ESQUEMA DE MONTAGEM E ESPAÇAMENTOS


























11 - LUBRIFICAÇÃO

11.1 - Objetivos da lubrificação

A lubrificação é a melhor garantia do bom funcionamento e desempenho do equipamento. Esta prática prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar o trabalho, certifique-se que o equipamento está adequadamente lubrificado, seguindo as orientações do Plano de Lubrificação.

Neste Plano de Lubrificação, consideramos o equipamento funcionando em condições normais de trabalho; em serviços severos recomendamos diminuir os intervalos de lubrificação.

⚠ ATENÇÃO

Antes de iniciar a lubrificação, limpe as graxeiras e substitua as danificadas.

11.2 - Simbologia de lubrificação



Lubrifique com graxa a base de sabão de lítio, consistência NLGI-2 em intervalos de horas recomendados.



Lubrifique com óleo SAE 30 API-CD em intervalos de horas recomendados.



Limpeza com pincel.



Intervalos de lubrificação em horas trabalhadas.

Jumil


11.3 - Tabela de lubrificantes

Lubrif.				Е	quivalên	cia			
Recom.	Petrobrás	Castrol	Shell	Texaco	Ipiranga	Bardahl	Esso	Atlantic	Mobil Oil
Graxa a base de sabão de Lítio NLGI-2	GMA-2	LM-2	Alvania EP-2	Marfak MP-2	Isaflex 2	Maxlub APG 2EP		Litholine MP-2	Mobil Grease 77
Óleo SAE-30 API-CD	MD-400	Tropical Super 30		Ursa Oil LA-3 SAE 30	Ipilube SD-30	Maxlub SD-3 SAE 30	Brindill A D3-30	Ultramo ED-3 SAE 30	Mobil Delvac 1330




11.4 - Pontos de lubrificação

Unidade básica




Jumil

Unidade Adubadora






Unidade semeadora



Jumil

Rodagem





12 - INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

ATENÇÃO

Antes de solicitar os serviços técnicos verifique os itens a seguir:

	de solicitai os sei viços tecilio	
Falha	Possíveis Causas 1-Seletor muito baixo 2-Seletor deformado (não plano) 3-Disco deformado muito gasto 4-Seletor impregnado de produtos de tratamento de sementes; 5-Inserto de apoio do disco sobre a caixa de distribuição deformado ou gasto; 6-Furos dos discos muito pequenos, não adequados; 7-Furos dos discos entupidos (tomate, canola, colza, etc.); 8-Velocidade de trabalho excessiva; 10-Velocidade de tomada de potência insuficiente; 11-Corpo estranho no meio das sementes; 12-Entupimento nos depósitos de sementes (tratamento de sementes com muita umidade); 13-Pressão insuficiente no Distribuidor.	Soluções 1-Regule a alavanca no sentido (+); 2-Substituir o seletor; 3-Substituir o disco; 4-Efetuar a limpeza com esponja de aço, água e detergente; 5-Substituir o inserto de apoio do disco; 6-Selecionar o Disco adequado com a semente; 7-Efetuar a limpeza com esponja de aço e ar; 8-Trabalhar na velocidade indicada; 10-TDP a 540 ou 1000 rpm. 11-Utilizar sementes selecionadas; 12-Trabalhar com sementes secas; 13-Substituir o tubo de aspiração, limpar o sistema de ar.
sojdnQ	Possíveis Causas 1-Seletor muito alto; 2-Seletores gastos ou embuchados; 3-Furos dos discos muito grandes; 4-Velocidade excessiva na tomada de força; 5-Velocidade de trabalho excessiva; 6-Nível de sementes muito alto na caixa de distribuição;	Soluções 1-Regular para a posição (-); 2-Substituir o seletor; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Regule a aceleração para obter a rotação correta - 540 ou 1000 RPM; 5-Reduzir para velocidde necessária para cultura 6-Ver regulagem da placa de nível na comporta da tampa do distribuidor



Possíveis Causas 1-Velocidade de trabalho excessiva; 2-Seletores gastos ou embuchados; 3-Furos dos discos muito grandes, sementes cortadas; 4-Terrenos com declives acentuados; 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de trabalho excessiva; 2-Substituir ou efetuar limpeza dos seletores; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Em terrenos com inclinação superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial. 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Soluções 1-Use adubo de boa procedência; ad bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte 6-Disco de Corte Cego	_			
excessiva; 2-Selectores gastos ou embuchados; 3-Furos dos discos muito grandes, sementes cortadas; 4-Terrenos com declives acentuados; 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento compativel com a cultura; 2-Substituir ou efetuar limpeza dos seletores; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Em terrenos com inclinação superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial. 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte				
Possíveis Causas 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 2-Substituir ou efetuar limpeza dos seletores; 3-Selecione o disco de acordo com a semente; 4-Em terrenos com inclinação superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial. 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte 1-Desarro do cabeçote, Regular a latura de Corte 1-Desarro do cabeçote, Regu				
grandes, sementes cortadas; 4-Terrenos com declives acentuados; 4-Terrenos com declives acentuados; 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; Possíveis Causas 1-Trabalhar com o terreno em condições apropriadas; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento com a semente; 4-Em terrenos com inclinação superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial. 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas;	<u>a</u>	ntes)		
grandes, sementes cortadas; 4-Terrenos com declives acentuados; 4-Terrenos com declives acentuados; 5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; Possíveis Causas 1-Trabalhar com o terreno em condições apropriadas; Soluções 1-Trabalhar com o terreno em condições apropriadas; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; Soluções 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Soluções 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte		om (,
5-Comporta do nível não regulada; 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	re	s, en		
5-Comporta do nível não regulada; 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	0	oldn		· ·
5-Comporta do nível não regulada; 5-A regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Ejetor danificado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	l Ti			
5-Comporta do nível não regulada; 6-Ejetor danificado. 5-À regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 5-À regulagem da comporta é feita atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	置	(falh		
Accepted an inficado. Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento atrvés da movimentação da placa de nível; 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte			5-Comporta do nível não regulada:	•
Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 6-Substituir o ejetor. Soluções 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte			o comporta de nivernao regulada,	
Possíveis Causas 1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; Possíveis Causas 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte				· ·
1-Velocidade de plantio excessiva; 2-Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 1-Trabalhar com a velocidade indicada; 2-Efetuar o plantio com o terreno em condições apropriadas; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte			6-Ejetor danificado.	6-Substituir o ejetor.
Temporary operation of the particles of	<u>o</u>		Possíveis Causas	Soluções
Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	aut		1-Velocidade de plantio	_
Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	回	g	excessiva;	indicada;
Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	l g	ita	2-Terreno muito úmido e pegajoso	2-Efetuar o plantio com o terreno
Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	age	Spe		
Possíveis Causas 1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento Possíveis Causas 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	sid			
1-Corpo estranho no meio do adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 1-Use adubo de boa procedência; 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	Den	não		
adubo; 2-Fertilizante empedrado; 3-Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade; 4-Rosca sem fim deformada ou quebrando 5-Embuchamento 2-Secar e peneirar o adubo; 3-Efetuar a limpeza da bica de saída e usar adubo seco; 4-Substituir rosca sem fim. 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte				_
5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte				1-Use adubo de boa procedência;
5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	Ž			2-Secar e peneirar o adubo:
5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	na:	ō		
5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte		g		,
5-Embuchamento 5-Ajustar pressão disco de corte para o tipo de terreno, nivelar o cabeçote, Regular a altura de Corte	lo l	휭		4-Substituir rosca sem fim.
cabeçote, Regular a altura de Corte	"	4		5-Ajustar pressão disco de corte
Corte				
1 1	1			
	1	I		l Corte I

ANOTAÇÕES